



特長

アラミド繊維配合で、強度・耐震性に優れたポリエステルパテです。

鉄の5倍の引張強度、曲げや振動に強く、サイドシル・ドア部分のリペアにおすすめです。

商品名	FRP強化パテ
内容	80g

使い方

- ①ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。

パテの密着をよくするためにサンドペーパー(150番)で軽くこすりします。

※99工房『シリコンオフ』(別売)で油分を取り除いてください。

- ②パテ缶に硬化剤を全量入れ、すばやくかき混ぜ棒で全体をよくかき混ぜてください。

反応し硬化が始まります。

※作業可能時間: 約10分(20℃)

- ③混ぜ合わせたパテを補修部分にヘラで塗り付けます。

パテは約1時間(20℃)で硬化します。

硬化後、99工房『サンドペーパー』(320番→600番)で段差をならし、

99工房『厚づけパテ』(別売)で表面を仕上げてから、

99工房『ボデーペン』(別売)で塗装してください。