

はじめに

① 接着剤を開封する。



② 接着面のゴミ、サビ、油などの汚れを落とし、よく乾燥させる。

プライマーを使う材料

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂

プライマーは使わない材料

金属、木材、磁器および左記以外のゴム、プラスチック等

※例えばポリエチレンと金属の接着の場合は、ポリエチレンにプライマーを塗り金属には塗りません。

Step.1

① プライマーを塗布する。



注 意

- プライマーは長時間放置すると効果がなくなるので、塗布後1分以内に接着してください。数分経過してしまった場合は改めてプライマーを塗布してください。
- 使用後はすぐにキャップをしめてください。

Step.2

① 接着剤を片面に塗布する。



- ### ② すぐに貼り合わせ、押さえる。
- (数秒から数分で動かなくなりますが、実用強度までには約30分必要です。)

注 意

- 接着剤はノズルの先端で塗り広げず、接着面同士で押し広げてください。
- 接着剤はプライマーの蒸気でも固まりますので、プライマーとは離して使用してください。
- 使用量が多すぎたり密閉状態で使用すると、周辺が白化することがあります。
- ノズルから液が出ないときは、絶対にプッシュボタンを押さないでください。接着剤が飛び散ることがあり危険です。