


Panasonic フルカラー

WN 65919

フルコート加工 新金属カバープレート
2型 (取付枠付)

10枚入



カバー
取付枠付

■ご注意

1. プレートと固定枠は、↑上の向きに取付けてください。
2. 取付後、プレートが固定枠に確実に噛みこんだ状態であることを確認してください。(特に、厚手クロス壁の場合は、確実に押し込んでください。)
3. プレートエッジに脛食加工(フルコート加工)をほどこしてありますが、強アルカリ性の壁・クロス壁・じゅうらく壁の場合は、充分乾燥してから取付けてください。体育館等ボールなどの強い衝撃が加わる場所はお避けください。
4. 固定枠上下の突起部周辺に、衝撃を与えないでください。
5. 衝撃により固定枠が変形し、プレートが脱落する原因になります。

フルコート加工

カバー
取付枠付
新金属

Panasonic フルカラー

WN 65919

フルコート加工 新金属カバープレート
2型 (取付枠付)

10枚入

パナソニック株式会社

カバー
取付枠付




配線器具にも寿命があります。取付場所や使用状況によって異なりますが、10年*を超えたものは、特に点検が重要です。*:製品の保証期間ではありません。

Panasonic フルカラー

WN 65919

フルコート加工 新金属カバープレート
2型 (取付枠付)



Panasonic フルカラー

WN 65919

フルコート加工 新金属カバープレート
2型 (取付枠付)

10枚入

パナソニック株式会社

カバー
取付枠付



固定枠とプレートはセットでお取扱ってください。

■プレート取付方法 (下図はWN 65019を示す)

■プレートのはずし方

