

水性ローパルの塗装方法



Step 01 素地の調整

プラストまたは動力工具および手工具を使用して、さび、ふくれ、われ、はがれなどの塗膜不良箇所を除去し、さび部は入念に除去する。



Step 02 脱脂

ブロアーでゴミを飛ばし、十分に脱脂を行う。(油の上に水性塗料を塗ると弾かれます)



脱脂には低臭クリーナーがおすすめです



Step 03 塗料の作成

塗料液を容器に移し替える。
動力攪拌機で攪拌しながら少しずつ粉末を混ぜ、
ダマがなくなるまで3分以上攪拌する。

■原則として無希釈で使用する。

希釈が必要な時は重量の2%以内の水道水で希釈。

■塗料液と粉末は使い切ってください。

※必要量を調整して使用する場合は、

粉末：塗料液＝3.5:1(重量比)の割合にて調合してください。



Step 04 塗装

ハケ、ローラーを使用し一度に厚塗りをせず
われ防止のため2回に分けて塗る
(ドライ40μmが目安)

乾燥後、2回目の塗装を行う。

ハケは水性塗料用の化学繊維ハケを使用してください。

(※獣毛ハケは毛先が硬化するので使用できません)

推奨銘柄

メーカー	好川産業	大塚刷毛	ビーアイエー
ハケ	ビーナス	みずき	-
ローラー(中毛)	REVO	NEW-WAKABA	JOKER®ジョーカー