

1. 主剤と硬化剤を混ぜます



主剤に対する硬化剤の添加量は気温により異なりますが5~10%です

2. 混合液を塗布します



3. ガラス繊維を敷き、 ローラーで空気を抜く

