

取り付け方も簡単！！

- ① 電線（ケーブル）の太さ（幅）を確認める。
- ② ピンサドルがきっちりと壁面に付くように注意する。
- ③ 本体穴に付属のピンを差し込み、ハンマーで垂直に1本ずつ打ち付ける。

