

リサイクルゴムチップ製タイヤ止め コンクリート舗装への固定方法について

製品分類

タイヤ止め

分類番号

P011010

リサイクルゴムチップ製タイヤ止め TSP-G 5585をコンクリート舗装に固定する場合は必ずめねじタイプのアト施工アンカー(M16)、六角ボルト(M16×70)と接着剤を併用してください。おねじタイプのアト施工アンカーを使用するとボルトが突出しキャップがはまらない場合があります。

接着については、本体と路面にウレタン系の接着剤を塗布し圧着してください。

推奨接着剤は、トーヨーポリマー株式会社製の商品名「ルビロンR」です。

取り付けに必要な接着剤の量は、1本あたり約100～150gです。

接着剤の使用量は、路面の素材によりバラツキが出ますのでご注意ください。



あと施工アンカーセット

