

使用方法



- ① 作成した表示用紙をポケットに差込みます。



- ② 折り目に沿って曲げコーンにかぶせます。



- ③ 付属のネジで固定します。