

EA100XA-10

サブコンデンサー


(冷媒回収用)

RP5555

回収ガスがポンペに流入する際の温度を下げる役目をします。高温のガスが入ると、ポンペの可溶栓が溶けてガスが全部流れてしまうためですが、ポンペに流入する際の温度を40℃以下にしてください、サブコンデンサーを使っても温度が下がらない場合は、回収を中止して、温度が下がった時点で回収を再開してください。

通常時

高負荷時



上記の如くの接続をお願いいたします。尚、サブコンデンサーとポンペをつなぐホースは、50cmの赤ホース (RP11105)、及び、50cm青ホース (RP11305) にて別売りされています。