

## EA113XR-1A 冷媒充填ハカリ

- 10キーにより充填量を設定できます。
- 充填完了100g手前でアラーム音が鳴り、充填完了をお知らせします。
- 最大計測重量は50kgの為、20kgポンペを載せることが可能
- 重量3.6kgで持ち運びに便利です
- 自動充填スケールなどに付属されている電磁弁が付いておりません  
ので故障の心配がありません
- 電池容量が少なくなると警告機能を搭載しております

### <仕様>

- 最大計測重量…50kg
- 精度…表示値の±1%以内
- 最小目盛…10g
- 電源…9Vアルカリ電池1個
- 電池寿命…約60時間
- 表示単位…g、kg
- 計測台サイズ…200×200mm
- 本体サイズ…360(W)×230(D)×90(H)mm
- 重量…3.7kg
- オートパワーオフ機能…30分
- 充填完了100g手前でアラーム機能
- ※ ボンペは計測台の中央に置いてください  
誤表示、誤計測の原因になります



※ 当製品は9Vアルカリ電池にてデジタル表示を行なっております。  
電池が消耗すると誤表示や、正しい計測が出来なくなることがあります。  
ご使用の際は、電池の電圧チェックと予備電池の携帯をお勧めします。

### キーの説明

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① ON/OFF     | 電源の入/切      |
| ② START      | 充填開始        |
| ③ UNIT       | 単位切替        |
| ④ ZERO(TARE) | 風袋引き        |
| ⑤ 0~9        | 充填量の入力      |
| ⑥ CLEAR      | 充填終了        |
| ⑦ ENTER      | 充填量入力前に押します |

