


EA115MA-17K

洗剤用計量ポンプ



・この計量ポンプは、花王業務用液体洗剤商品のボトルに取り付けることで、洗剤を一定量計量できます。(約15ml、20ml、25ml)

・洗剤用計量ポンプ

・用途…花王業務用洗剤商品2L、4.5L、5L、5kg入り専用ボトル専用の計量ポンプです。

*2L商品でお使いになる場合は、ポンプ下部の半透明パイプを一度引き抜き、引き抜いた方を約5cmカットしてご使用ください。

・戻りバネなし

・押し回数シール付

・材質…ポンプ本体:ポリプロピレン

チューブ:ポリエチレン

計量調節部品:ポリプロピレン


押し回数シール:(剥離紙)紙、(ラベル)ポリプロピレン、ポリエステル

・サイズ…伸ばした状態:415mm

・重量…50g

準備

・ご使用前に付属の「押し回数ラベル」をポンプヘッドの天面に貼り付けてください。



表(計量パターン)

(ml)

*押し回数シールの使い方
(例) 洗剤を50ml定量で出したい場合

押し回数ラベルの“2回”のラベルをヘッド天面に貼ります。
そうすることで、いつでも押し回数がわかりやすく、間違いも起こりません。

	計量調節部品なし	計量調節部品1個	計量調節部品2個
1回押し	25	20	15
2回押し	50	40	30
3回押し	75	60	45
4回押し	100	80	・
5回押し	125	・	・

計量調節部品の利用方法

- ・計量調節部品を図のように押し込んでください。
- ・計量調節部品1個を取り付けることで一押し約20ml、2個取り付けることで一押し約15mlの計量ができます。
- ・ポンプを複数回押すことで表(計量パターン)のように計量することができます。

