

製品特長

この計量ポンプは、花王業務用液体製品のボトルに取り付けることで、洗浄剤などを一定量計量できます。

- 一押しで約25 mLの計量ができます。さらに付属の計量調節部品を取り付けることで一押しで約20 mLまたは約15 mLの計量ができます。

用途

- 花王業務用液体製品2~5 L(kg)入りボトル専用の計量ポンプです。
用途外の製品にはご使用にならないでください。※クレンザー類には使えません。

準備

- ご使用の前に付属の「押し回数ラベル」をポンプヘッドの天面に貼付けてください。



使用方法及び注意事項

- 最初にお使いになる時は、ボトルにポンプをセットした後、上端まで引上げポンプ内の空気が抜けるまで数回ゆっくり空押ししてください。
- ポンプを容器に装着した後は破損を避けるため、製品の転倒や落下に注意してください。
- 使用時、ノズルからの液はね、たれが目や皮ふ、周囲の食材や物品に付かないように注意し、ポンプをゆっくり押してください。
- ポンプを押す時は、ポンプヘッド下部とボトルキャップの間に、指を挟まないように注意してください。
- 使用製品によって、炊事用手袋、保護メガネ、マスクを着用してください。
- ポンプを新しい容器にかけえる時は、ポンプ下部のパイプからの液はね、たれに注意してください。
- ポンプを使用する時は、最上端まで引き上げてから、最下端まで押しきってください。
※中途半端にポンプを引き上げたり、押すと吐出量が少なくなります。
- ゴミなどの異物は、詰まりの原因になります。ポンプを着脱するときは、ゴミなどの異物がポンプに付着しないように注意してください。
- このポンプは、4~5 L(kg)入り製品用です。2 L製品でお使いになる場合は、ポンプ下部の半透明パイプを一度引き抜き、引き抜いた方を5cmカットしてご使用ください。
- 用途外の製品には使用しないでください。
- 1つのポンプを複数の製品に使用しないでください。
- 使用する製品本体の注意書きを守ってお使いください。

計量調節部品の利用方法

- 計量調節部品を図のように押し込んでください。
- 各計量調節部品を取り付けることで一押し約20 mL、または一押し約15 mLの計量ができます。
- ポンプを複数回押すことで表(計量パターン)のように計量することができます。



表(計量パターン) [mL]

	計量調節部品装着		
	なし	約20 mL用	約15 mL用
1回押し	25	20	15
2回押し	50	40	30
3回押し	75	60	45
4回押し	100	80	—
5回押し	125	—	—

材質/ポンプ本体 :ポリプロピレン
チューブ :ポリエチレン
計量調節部品 :ポリプロピレン
押し回数ラベル:(剥離紙)紙
:(ラベル)ポリプロピレン、
ポリエステル

[セット内容]

- ポンプ本体 1本
- 計量調節部品 2個
- 押し回数ラベル 1シート

花王プロフェッショナル・サービス株式会社
〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3
お問い合わせ先 ☎ 03(5630)7141