


# EA124BL-15(自動巻エアースリール)取扱説明書

このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

## ● 仕様

- ・サイズ...310X110X410H(mm)
- ・重量...6.5kg(本体 金属製)
- ・一次側ホース長...1m
- ・二次側ホース長...15m
- ・ホース径...内径φ8 X 外径φ12mm
- ・ホース材質...ポリウレタン
- ・常用圧力...2.0MPa以下
- ・取り付けネジ...R(PT)1/4”(一次・二次)
- ・フレームサイズ...120 X 300 X 厚さ5mm、  
取付穴 φ15 X 35mm(2箇所)・φ9mm(1箇所)、



**警告** バランスに見合ったツールを接続してください。

アウトレット・ホース  
(ソケット付)

## ● 操作方法

ホースを引張り、必要な長さのところでストッパーで止めます。  
収納するときはホースを少し引張って素早く手をはなすと、ホースはドラムに自動で巻き取られていきます。(収納しきらない時は2~3回繰り返してください。)


## ● 注意事項

コンプレッサー、配管内のゴミや水分を除去するため、フィルターなどを取り付けてください。  
ゴミが内部に入ると故障の原因になり、水分が入るとサビの原因になります。

## ● フレーム取り付け

基礎のしっかりした所にフレームを取付けてください。

## ● メンテナンス...使用しないときはコンプレッサーホースから外してください。



## 安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。

- ・作業場の照明は充分明るくしてください。
- ・作業場には子供を近づけないでください。
- ・無理な使い方はしないでください。作業にあったエアーツールを使用してください。  
工具の能力と作業にあった速度、トルクを選んでください。
- ・作業時は作業に適した服装をしてください。だぶついた作業服、ネクタイ、ネックレスなどの装身具類は回転部に巻き込まれます。長い髪も危険ですので帽子をかぶるようにしてください。手袋を使用するときは、巻き込まれないような品で、すべらない手袋を着用してください。
- ・作業時には必ず防塵用ゴーグルを併用してください。粉塵の多い所では防塵用マスクも併用してください。
- ・作業工具は注意深く手入れをしてください。エアースリール、接続部、スイッチなどは損傷していないか、その他定期的に点検してください。握り部、スイッチは常に乾かし、きれいな状態を保ってください。
- ・次の場合はスイッチを切りエアースリールを外してください。  
① 取り付け、交換 ② 作業終了時 ③ 異常を感じたとき
- ・エアーツールを運ぶときは、エアースリールを外してください。不用意にスイッチが入ることがあり、危険です。
- ・エアーツールを使用するときは、取り扱い方法、作業方法、周りの状態を把握して、慎重に作業してください。
- ・作業前には、可動部の位置、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に、異常、損傷がないか確認してください。



改造はしないでください。

- ・本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929