

EA162PA-1 エアーサンダー取扱説明書

Ver.1.1

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

◆仕様

- ・使用圧力…0.63MPa
- ・使用コンプレッサー…2.2kW
- ・ホース長…2m
- ・吸入口…Rc1/4”
- ・ゴムパッドサイズ…75 × 82mm
- ・騒音値…80.6dB (A)
- ・エアー消費量…145ℓ/min
- ・回転数…15000rpm
- ・付属ホース内径…8mm
- ・本体重量…500g
- ・本体サイズ…75(W) × 145(D) × 70(H) mm
- ・三軸合成値…16.7m/s² (ISO22867)
- ・使用ペーパーサイズ…70 × 122mm

◆各部名称



事故、けが等を未然に防ぐ為に、ご使用前に必ずお読みいただき、
内容を十分に理解した上で、正しくご使用ください。

- ・この工具を本来の用途以外に使用しないでください。
- ・本製品の分解や改造はしないでください。
製品の破損や使用中の事故につながる恐れがあります。
- ・使用する際はゴーグル、マスク、耳栓等の保護具を着用してください。
- ・使用しない時はスイッチを押さないでください
- ・使用圧力を守り、使用してください。
- ・劣化したエアーホースは使用しないでください。
- ・長時間連続で使用をしないでください。
騒音による難聴の恐れ、振動などにより疾病や腱鞘炎になる恐れがあります。
- ・電気に接触させないでください。
エアーツールは絶縁されておらず、感電の恐れがあります。
- ・投げたり落としたり衝撃を与えないでください。
事故や故障の原因となります。
- ・高圧ガス(酸素、アセチレンガス等)を動力としないでください。
爆発の危険があります。エアーコンプレッサーによる圧縮空気を使用してください。
- ・爆発や発火の危険性がある環境下では使用しないでください。
- ・使用中は回転部に触れず、又、巻き込まれるような物は近づけないでください。
- ・暗所で作業しないでください。
- ・先端工具の取付交換時、作業終了時、エアーツールの運搬時、異常を感じた場合は
作業を中断し、エアーホースを外した状態にしてください。
- ・先端工具を装着した状態で空転させないでください。
- ・作業対象物は必ず固定してください。
- ・先端工具はしっかりと固定してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

◆サンドペーパーの取り付け方法

- ①70×122mmサイズのサンドペーパーを用意します。
- ②下記画像丸部を上にあげ、クランプスプリングのロックを外します。
- ③サンドペーパーをクランプスプリングに挟み込みます。
- ④クランプスプリングをロックし、サンドペーパーを固定します。



※反対側も同様に行います。

◆使用方法

- ① 吸入口にプラグを取り付けます。
- ② サンドペーパーを取り付けます。
- ③ ON/OFFスイッチを押し込み、動作することを確認します。
- ④ ON/OFFスイッチを引き停止することを確認します。

※作業する際はボディ上部のみを持ち、動作している部分に触れないようにしてください。



スイッチON / スイッチOFF

◆操作方法

- ・圧 力…0.63MPa前後で使用して下さい。高すぎると能力はアップしますが、寿命を縮めます。低すぎると能力が低下します。
- ・エア…コンプレッサー、配管内のごみや水分を除去する為、フィルター又はドレン等を取り付けて下さい。ごみが内部に入ると故障の原因となり、水分が入ると錆の原因となります。

◆騒音について

- ・ご使用中、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県等で定める騒音規制値以下で使用して下さい。必要に応じて、防音壁等で遮音処置を取って下さい。

◆保管・メンテナンス

- ・乾燥した場所に保管してください。(湿気があるとサビが発生する場合があります。)
- ・ゴミや異物が侵入しない様にし、取扱説明書と一緒に保管してください。
- ・サビと摩耗を防ぐ為、ご使用前に注油口より注油してください。(ISO VG10のエアーツールオイルを数滴垂らす)
- ・使用状況に応じて、定期点検をしてください。

＜振動工具の三軸合成値について＞

仕様欄に数値を記載しています。

日振動ばく露量A(8)は、厚生労働省の下記サイトで 求めることができます。

<https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf>

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

24.Nov.