


EA206DA(バブルフレアツール)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様


- ミリサイズ用
- ブレーキ配管用バブルスタイルフレア用
- 重量…1kg
- 本体(ガット+ヨーク)×1台
- バブルフレア用アダプター X4個
- チューブカッター(φ3~16mm)×1個

◆各部名称



◆使用方法

1. バブルフレアする管の末端をきれいに切り、切り口の内と外のバリを取ります。
2. バーの適正なフレアホールに管を挟み、管とバーを同一平面にします。
3. 蝶ナットをしっかり締めて固定してください。アダプターを選択しセンターシャフトの先のアダプター取付ネジにねじ込みます。
4. ヨークをバーにセットします。管の中心にアダプターの中心を持っていきます。センターシャフトの押すアダプターがバーにつくまでハンドルを時計方向に回します。(図)
5. 完了したらハンドルを反時計方向に回して緩め、ヨークを取り外します。



注意: 作業時は必ず保護メガネを着用してください。