


EA340X-80, -100(イージーリーチ)



品番	全長	A	B
EA340X-80	900	130	190
EA340X-100	1100		

(単位 mm)

柄はアルミ製で非常に軽量です。



●使用方法

1. ロックレバーが解除の時はトリガーを引くと物をつかんだり離すことができます。
2. ロックレバーを下に引いてロックすると口が固定されるので、トリガーを離しても物をつかんだ状態でキープできます。
3. ロックを解除すると、口の固定が解除されトリガーは戻ります。



●メンテナンス

ラバーカップは使用頻度により劣化します。
古くなりましたら、交換してください。
品番 EA340XA-1 (2個入り)

- つかめる能力についての目安・・・コインからレンガまで掴めます