

## EA402E-3 ロウ付タイプアクセスバルブ



\*ロウ付する時は必ずコア(ムシ)を付属のコアリムーバー  
ではずしてから作業してください。

