

### 3. Einstellung • Setting • Réglage • Instelling • Regolazione • Ajuste


Einstellbereich 30 °C - 60 °C  
Einstellrad drehen, bis  
Temperaturkennzahl mit  
Markierung übereinstimmt.

Setting range 30 °C - 60 °C  
Turn the adjuster knob until the  
temperature setting number  
aligns with the index mark.

Température de réglage :  
30°C - 60°C

Tourner le bouton de réglage  
afin d'aligner la température de  
consigne avec le repère.

Instelbereik 30 - 60 C  
Instelknop zodanig verdraaien  
dat gewenste temperatuur  
recht boven markering staat.



Campo di regolazione  
30°c - 60°c

Ruotare la manopola graduata  
fino al valore desiderato,  
allineandola al punto di  
riferimento.

Intervalo de ajuste 30° C - 60° C  
Gire la rueda de ajuste hasta  
que el número de la  
temperatura coincida con la  
marca.

設定範囲は30～60 です。  
設定温度とインデックスマークが  
一致するまでノブを回し調整して  
ください。