

EA468CJ-11~-16

(洗濯機用給水ホース)

全自動洗濯機用給水ホース

水栓と給水ホースをワンタッチで接続できる給水ホース用口金付

口金は家庭用水栓(呼13・呼20)に取付けられます。

ホース材質 塩化ビニール樹脂、ポリアセタール樹脂

使用流水 上水道水
 使用温度 0～50
 使用圧力 0～0.75MPa

品番	長さ
CJ-11	0.5m
CJ-12	1m
CJ-13	1.5m
CJ-14	2m
CJ-15	3m
CJ-16	5m

廃番




廃番

1. 口金を取り付けます。


- ① 水栓のハンドルを閉め、水を止めます。
- ② ④ドライバーで口金のビスをそれぞれゆるめておきます。水栓の吐水口の外径が大きい場合は、口金の中の白リングをはずします。

- ③ 水栓の吐水口の先端にパッキンが水平にしっかりと密着するように口金を押し込みます。

- ④ 4カ所のビスを④ドライバーで均等に締め付け、固定します。
- ⑤ 口金についているラベルをはがし、ニップル部を右にまわして締め付けます。



2. 給水ホースを取付けます。
 ツマミとロックレバーを引張りながら口金ホース接続部を差し込みます。ツマミとロックレバーをはなし、ロックレバーを口金のつばに掛けます。(図A)
 給水ホースの取付ネジを洗濯機のホース取付け部に締め付け固定します。(図B)
3. 確認をします。



給水ホース