

# 流し・多目的流し・掃除用流し

S-3 S-5 S-17 S-18U S-21S S-200 S-202A

## ●安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

### 用語および記号の説明

**注意** .... 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



.... 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



指示実行

.... 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）



禁止

.... 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

## 注意



禁止

陶器に熱湯を注がないでください。

※陶器が破損して、ケガや漏水の原因になります。

陶器に硬いものを落とさないでください。

※陶器が破損して、ケガや漏水の原因になります。

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止    | <p>陶器にひびが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。</p> <p><b>※破損部でケガをする恐れがあります。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>指示実行 | <p>商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取り付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。</p> <p><b>※落下の恐れや破損部位でケガをする恐れがあります。</b></p> <p>水はねが多い場合は、ハンドル操作や止水栓にて流量を調節して使用してください。</p> <p><b>※家財などをぬらす財産損害発生の恐れがあります。</b></p> <p>ご使用中はその場を離れないでください。</p> <p><b>※漏水で家財などをぬらす財産損害発生の恐れがあります。</b></p> <p>大量の砂や泥などが付いたものを洗う際は、事前に砂や泥を落としてください。</p> <p><b>※排水管に砂や泥が詰まり、水があふれて家財などをぬらす財産損害発生の恐れがあります。</b></p> <p>つけおき洗いで漂白剤を使用するときは、バケツなどを利用してください。</p> <p><b>※表面を傷めたり、排水金具が傷み水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の恐れがあります。</b></p> <p>次の洗剤および道具は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、フッ素系洗剤</li> <li>・シンナー、ベンジン等の溶剤</li> <li>・金属製のブラシや研磨剤入りの洗剤、お掃除道具</li> </ul> <p><b>※陶器表面を傷つけてしまいます。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・撥水作用や表面コート作用などがある洗剤やお掃除道具</li> </ul> <p><b>※陶器表面を成分が覆ってしまい防汚性能が発揮できなくなります。</b></p> <p>気温、室温が0℃以下になる場合は、以下の対策で凍結防止を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配管などに保温材を巻く。</li> <li>・水栓から少量の水を流し放しにする。</li> </ul> <p><b>※配管や水栓が凍結破損し、漏水で家財などをぬらす財産損害発生の恐れがあります。</b></p> |

# ●アフターサービスについて

## ■保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。保証期間は取付日より2ケ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

## ■修理を依頼されるとき

お求めの取扱店または、保証書に記載のLIXIL修理受付センター（フリーダイヤルをご利用ください）までご相談ください。

### 〈保証期間中は〉

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

### 〈保証期間が過ぎているときは〉

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

### 〈修理料金は〉

- “技術料” + “出張料” + “部品代” で構成されています。

### 〈連絡していただきたい内容〉

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（陶器側面に品番が記載されています）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

## ■部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

# 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

|          |      |           |       |
|----------|------|-----------|-------|
| 品名：      |      | (品番：)     |       |
| 保証期間     |      | 取付日       | 年 月 日 |
| 取付日より2ヶ年 |      |           |       |
| お客さま     | おなまえ | 取扱店名      |       |
|          | おところ |           |       |
|          | おでんわ |           |       |
| ( )      |      | TEL ( ) - |       |

無効

お客さまへ ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。  
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

## 無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL修理受付センターにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
  - (1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
  - (2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
  - (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
  - (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
  - (5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
  - (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
  - (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
  - (8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
  - (9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
  - (10) 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
  - (11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
  - (12) 消耗品（バッテリー、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
  - (13) 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業者が供給する上水をいう。）
  - (14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
  - (15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
  - (16) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
  - (17) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後最低10年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL ☎ 0120-179-400 ※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。  
FAX ☎ 0120-179-430 下記番号をご利用ください。  
受付時間 平日 9:00～18:00 TEL 0562-40-4050  
土日・祝日 9:00～17:00 FAX 0562-40-4053  
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターへ

■WEBサイトからの修理依頼はこちら  
■お電話でも修理を承ります  
受付時間／9:00～19:00  
※24時間依頼可能



<https://www.lixil.co.jp/support/>

365日受付

TEL ☎ 0120-179-411  
FAX ☎ 0120-179-456

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <https://www.lixil.co.jp/>