

TOTO THY276-1R

洗濯機用水栓継手

ホースが外れても瞬時に止水!!



透明容器：PET



台紙



TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9：00～17：00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・093-951-2526

(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください

THY276-1R



洗濯機用水栓継手の取付方法

この継手は、水栓金具の交換部品です。

適合メーカー

TOTO専用

1 <p>自在パイプ</p> <p>ハンドルを閉めて自在パイプを外し、Oパッキンを取り除きます。</p>	2 <p>※TW11、TW15、TWA15型へ取り付けの場合は、ばね押え③は不要です。</p> <p>継手に①②③の順に組み合わせ、水栓本体に取り付けます。ワンタッチ継手を接続すると水が出せません。</p>
--	---

使用中ホースが外れたら !!

<p>緊急止水弁の先端</p> <p>タオル</p> <p>上下(前後)左右に動かしながら押し込む</p>	使用工具 モンキーレンチ (250ミリ)
<ul style="list-style-type: none">●ハンドルを閉め、緊急止水弁の先端をタオルなどでつまみ、上下(前後)左右に動かしながら押し込み、水を抜いてください。●水圧が高くレバーが押せない場合は、継手部をゆるめてから水を抜きます。そのあとは、必ず継手部を締め付けてください。	<p>●ご使用後は安全のため水栓のハンドルを閉めてください。</p> <p>⚠️ 給水ホースを外すときは、必ず水栓のハンドルを閉めていることを確認してください。</p>

JANコード

4 940577 211774

・再生紙を使用しています。
・透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホッチキスの針に注意して開封してください。

07578RR(A)