


TOTO

THYD9

ハンドル部(TV750型用)



TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9：00～17：00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526 (有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください

THYD9



フラッシュバルブ用 ハンドル取付方法


この商品は、TOTOフラッシュバルブの交換部品です。

| | |
|--------|------------------|
| 使用対象商品 | TV750型 TV850型 ほか |
|--------|------------------|

1. カバーを外し、開閉ねじを閉めます。
2. 袋ナットをゆるめてハンドルを外します。
3. 押棒とパッキンを取り外します。
※本体に付着したパッキン片はきれいに取
り除いてください。
4. 新しいパッキン、押棒を組み付けます。
5. 新しいハンドルを組み付けます。
6. 開閉ねじを開け、カバーを取り付けます。

取み替え後は2～3度操作して、水漏れのないことを確認してください。

使用工具



透明容器:PET 台紙

JANコード
4 940577 220578

再生紙を使用しています。
透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホッチキスの針に注意して開封してください。075421R(A)