


4. ご使用の前に

この説明書をよくお読みの上正しくお使いください。お読みになった後すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合は、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

5. ご使用方法

切替レバーを左いっぱいに戻すと整流、右いっぱいに戻すとシャワーに切り替わります。



注意 切替レバーは確実にシャワー位置、もしくは整流位置に切り替えてください。
中間位置で止めると水が飛びはね、衣服を濡らす恐れがあります。

流量が少ないとシャワーにならない場合があります。
この場合は、レバーハンドルを少し上げて流量を多くしてください。

6. 日常のお手入れ

布などを使用したお手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきし、最後からぶきしてください。

注意 製品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- ・クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- ・ナイロンたわし、ブラシ等
- ・シンナー、ベンジン等の溶剤

ヒビ割れや変色の原因となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

酸性・アルカリ性の洗剤は本体の変形、変色、故障、性能劣化の原因となりますので使用しないでください。また、掃除で酸性洗剤等を使った場合はすぐに本品を十分水洗いしてください。
メラミンフォームをご使用されるときは、あまりきつくこすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。
壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

ストレーナーの掃除

キッチンシャワー内のストレーナーにゴミが詰まると、吐水状態が乱れたり、吐出量が少なくなったりします。ときどき、次の要領で掃除をしてください。


注意 ストレーナーを掃除する際は、排水栓を閉じて行ってください。
ストレーナーを紛失する恐れがあります。

1. 同梱の専用工具でナットを回し、キッチンシャワーを外す。

注意 ナット以外の部品に、専用工具を掛けしないでください。
破損したり、キズがついたりする恐れがあります。




注意 キッチンシャワーを外す際、パッキンが外れたり、吐水口の内部に残ってしまう場合があります。
この場合は、パッキンの向きに注意して取り付け直してください。
向きが正しくないと、吐水口に取付けられなくなります。



2. キッチンシャワーのストレーナーを掃除する。

注意 ストレーナーが外れてしまった場合は、向きに注意して取り付けてください。
向きが正しくないと、ゴミが詰まりやすくなり、流量が少なくなる場合があります。



注意 水を出し過ぎないでください。
水が飛びはね、衣服を濡らす恐れがあります。

3. キッチンシャワーを吐水口に取り付ける。

ポイント

キッチンシャワーが回らなくなるまで手でねじ込み、その後、専用工具でナットを1/4回転程(締めトルク約3N・m)増し締めする。
パッキン、ストレーナーの向きに注意して取り付けてください。



同梱の専用工具以外は使用しないでください。
キズがついたり、締め付け不足となる恐れがあります。
ナット以外の部品に、専用工具を掛けしないでください。
破損したり、キズがついたりする恐れがあります。

7. 定期的なお手入れ

散水板の掃除

散水板が汚れていると、水の流れが乱れたり、水切れが悪くなってしまいます。日頃から、散水板の表面を水ぶきしてください。

また、散水板に湯アカやゴミがたまると、吐出量が少なくなります。年に1回程度、散水板の穴を安全ピンなどで刺して、目詰まりを取ってください。



強い力で刺さないでください。
散水穴が変形する恐れがあります。

安全ピンの取り扱いに注意してください。
ケガをする恐れがあります。



摩耗劣化する部品交換のお願い

パッキンが摩耗・劣化すると漏水等の原因となりますので、定期的な交換が必要です。
パッキンの交換は、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスにご依頼ください。



8. 修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に以下の項目をご確認ください。

シャワー・整流が切り替わらない


ナットが緩んでいませんか？

同梱の専用工具でナットをしっかりと締めてください。



同梱の専用工具以外は使用しないでください。
キズがついたり、締め付け不足となる恐れがあります。

ナット以外の部品に、専用工具を掛けしないでください。
破損したり、キズがついたりする恐れがあります。



水を止めた後に少しのあいだ水が垂れる

キッチンシャワーの内部に溜まった少量の水が排出されるためです。
故障ではありません。



9. アフターサービスについて

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

INAXメンテナンス (ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>)
TEL ☎0120-1794-11 受付時間 9:00~20:00 [365日受付&修理]
FAX ☎0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

INAXお客さま相談センター
TEL ☎0120-1794-00 受付時間 平日 9:00~18:00
FAX ☎0120-1794-30 土日・祝日 10:00~18:00
(夏期、年末年始の休みは除く)
フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用いたします。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」(<http://www.inax.co.jp/privacy/>)をご覧ください。