

## EA469A

(シリホスフィーダー)


ver.1.1

- 本体+シリホス 1kg
- セントラルヒーティング・浴槽等の温水器のお湯が、サビ、スケール等で赤く濁ってきた時にご利用ください。
- 赤い錆水をこしてきれいにするのではなく、フィーダーを通った水が温水器内部、配管内部のサビ、スケールに作用して原因を無くします。
- 3～4ヶ月毎に補充用のクリスタルを容器に満たしてください。
- 別売シリホスクリスタル  
EA469A-1 (1kg入り)  
EA469A-25 (25kg入り)  
**※EA469A-25は廃番商品となりました。**


### ○ 取付上の注意

1. フィーダーは温水ボイラーの補給水側に取り付けてください。
2. この場合圧力の変化等を考慮して減圧弁の後ろに取り付け、逆流の恐れが無い様に逆流防止弁等を取り付けてください。
3. 水流の方向を矢印の方向に合わせてください。
4. できればバイパスをつけて配管してください。
5. フィーダーの中に乳白色の沈殿物ができた場合、この沈殿物を取り除いて使用してください。
6. 凍結の恐れのある地方ではフィーダーを保温するようにしてください。
7. パイプの口径は20mmです。

### ○ サイズ



## 横配管の場合



## 縦配管の場合