

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

注意

・フロン冷媒(HFC、CFC、HCFC)のみで使用してください。



設置

●取付上の注意

※ ポンプダウンをしてサイクル内の冷媒を取り除きます。

- ① 本体からシールキャップを外してください。
- ② サイクルに設置してください。
- ③ 本体を熱のダメージから守るために、水でぬらした布巾で包んでください。
 (ソルダーは5%AGが好ましい。)

- ④ 全体が充分冷却してから濡れふきんを外してください。
- ⑤ 本体が冷めてからバルブを装着してください。(トルクは約5in-lbs)
- ⑥ シールキャップをかぶせてください。



株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929