

<本体に貼ってあります>

**ふたを開閉する時は必ずハンドルを
45°にして下さい。**



- ハンドルを45°に上げるとふたが開きます。
- ハンドルを水平にするとふたが閉りロックされます。
- ハンドルを垂直に立てるとさげられます。