

EA508TC - 41A

(ドライボックス)

特 長

カメラやレンズ、フィルムを始め、CDやMOなど湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。蓋にはパッキンと乾燥剤が付いているので定期的に乾燥剤を交換すれば長期間の使用が可能です。防カビ剤との併用でカビ対策は万全です。

仕 様

容 量 ... 5.5L

サイズ ... 外寸：330X220X135(H)mm

内寸：278X190X110mm

重 量 ... 700g

材 質 ... ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂

乾燥剤入り(シリカゲル混 15g X2個)

使用例



乾燥剤について

乾燥剤は電子レンジで加熱・乾燥させると再生できます。

乾燥剤には検湿用としてブルービーズが10%入っています。湿気を含むとビーズが次第にピンク色に変色しますので、電子レンジで月に2～3回程加熱乾燥してください。

乾燥剤の再生方法

1. 上蓋の乾燥剤ケースから乾燥剤を取出します。
2. 乾燥剤を陶磁器の皿に載せます。(乾燥剤を同時に2個以上再生する場合は重ねないでください。)
3. 電子レンジの解凍、または弱機能で約5分加熱。(ブルーにならない場合は再度レンジで焼く3分加熱してください。)
再生直後はかなり熱くなっています。取扱いには充分注意してください。