

能力
EA510D-110 12-110mm
(インターナルベアリングプーラー)

総重量
17.8kg



○ ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取外しに最適な工具です。確実なつかみ効果でベアリングなどを安全に容易に引抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。

○ 構成内容


内抜きエクストラクター

(12~16mmX1、14~19mmX1、18~23mmX1、20~30mmX1、
28~40mmX1、36~46mmX1、45~58mmX1)



支えアーム、アダプター

(20~70mm 0.6kg 耐荷重 3t X1、
70~140mm 1.4kg 耐荷重 4t X1)



大型ボールベアリング用内抜きエクストラクター 56~110mm 2.3kg X1



専用支えアーム 4.5kg 耐荷重 7t



○ 操作方法

1. ボールベアリングの中穴に、内抜きエクストラクターを挿入します。
2. ナット(B)を締めると、リップ(D)が引き上げられ、アゴ(C)が開き、ベアリング縁の丸み部分を後からすくうように押します。

内抜きエクストラクター



3. 支えアーム(カウンターステイ)を置き、スピンドル(E)を内抜きエクストラクターのスピンドル(A)上にねじこみます。
(必要に応じてアダプター(H)を取り外して使用してください。)
4. ハンドル(G)がしっかり保持され、ナット(F)を締めます。
5. 引抜き作業中、内側エクストラクターのナット(B)を再度、締めます。



内抜きエクストラクター
No.21と支えアームNo.22を
セットしたもの