

# EA519CT-1(タイヤスプレッダー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆仕様

- スプレッド能力 100～150mm
- アルミ製
- 全長 400mm
- 重量 約1.7kg

## ◆使用方法

1. ビードに対してグリップをしっかりと位置づけします。
2. ハンドルを下げてビードを広げ、グリップを“開”の状態にします。
3. ハンドルを下げてカムロックがきくまで、スプレッダーを拡げ、付属のピンを差し込んでスプレッダーを固定して下さい。

**注意:**不慮の事故を避けるため、スプレッダーは十分に開いてロックピンを差し込んでください。

4. タイヤを広げたら止め具として 木製のブロックなどを広げた所に差し込んでください。
5. スプレッダーを外す時は、ピンを抜く間中ハンドルをしっかりと持ってください。  
ピンを抜いてからハンドルを上げてください。

**注意:**作業中はハンドルに注意してください。  
十分に広げた位置でピンを差してください。  
グリップを広げている時にぶついたりするとハンドルが跳ね戻ります。気を付けてください。

