サカエ オプションフットブレーキ（スカイキャリー用）

組立・取扱説明書

このたびは、オプションフットブレーキ（スカイキャリー用）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

品名	均等耐荷重
スカイキャリーフットブレーキ付	200 kg



積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ―――― 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠警告 誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない。
台車が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。

■足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■不安定な場所に置かない。
台車が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠注意 誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■作業台として使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。
台車が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■傾斜地では使用しない。
台車が暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■移動時は、台車が傾かないよう、ゆっくり運ぶ。
荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。
やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。

■取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。
積載物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。
台車に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および積載物によって、指をけがするおそれもあります。

■台車のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。
切断面や取付けビスの先端などで、けがをするおそれがあります。

■改造や無理な修理、分解はしない。
取付ミスなどにより、台車が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

■変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。

■消耗品には寿命があります。
キャスター部や可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。

■直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。

■消耗品の交換を行う場合は購入先を通じて御注文下さい。

■この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

部 品 明 細

番号	品　　名	個　　数
①	フットブレーキ（スカイキャリー用）	1
②	六角ボルト　M8×45L	4
③	セレイト付フランジナット　M8	4

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

【フットブレーキ取付け方法】

台車本体が傷つかないようにダンボールの上等に裏返して置きます。
台車と①フットブレーキの穴位置が合うようにセットします。
台車本体の台板側から図のように②六角ボルト４本を通して③セレイト付フランジナットでスパナ（12mm）を使用して締め付けてください。



【ブレーキ調整方法】※ブレーキの効きが悪いとき

ブレーキ解除時の状態にて、ブレーキ本体から出ているボルトとキャスター間の寸法を確認して下さい。寸法が違う場合、六角ナットをスパナ（13mm）で緩めて六角ボルトを再調整して下さい。
ブレーキをかけた際にキャスターが回転しなければ調整完了です。
※キャスターが回転するときは六角ボルトを半回転ずつ伸ばして下さい。
調整が終われば六角ナットを締めて六角ボルトを固定してください。