


EA520ED-41 折畳キヤリーカート 取扱説明書



組立方法

- ① 持ち手のマジックテープをはがします。
- ② 折りたたまれた状態のカートを広げます。前後のフレームを握り、引っ張って本体を開きます。
- ③ 完成

片付方法

- ④ 本体の中心部に縫い付けられている、黒いタグをつまみ、上へ引き上げます。(フレームがたたまれます)
- ⑤ 持ち手のマジックテープを貼り合わせ、カートを固定します。

ブレーキのかけ方

前輪のブレーキペダルを踏み込むと、タイヤがロックされます。(後輪にはブレーキがありません)



安全にご使用いただくため、
下記の注意事項を必ず守ってご使用ください。

- 組み立てや折りたたみの際に、フレームの間に指などを挟まないようご注意ください。
- 小さなお子様はご使用にならないでください。
- 最大耐荷重は80kgです。それ以上の重さの物は、カート内に入れないでください。耐荷重以内であっても、人は乗せないでください。
- 貴重品や壊れやすい物、高温の物、火気が発生する恐れのあるものは、カート内に入れないでください。
- 安定した地面の上で使用し、悪路での使用は控えてください。
- 濡れている、凍結しているなど、滑りやすい場所では使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所では、長時間使用・放置しないでください。日焼けによる劣化や、フレームが熱くなり変形する可能性があります。
- 水や砂、土などが付着した場合は、拭き取ってから保管してください。濡れたまま保管すると、色移りやカビ・腐食の原因となります。
- 火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所で保管してください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929