

MZ6620 アクセスコンセント取付台


施工説明書

アクセスコンセントは、アクセスフロア内などの点検できる隠ぺい場所に施工してください。

- 適合製品 (取付台は2コロ・4コロ共用です)
ME8612 アクセスコンセント(2コロ)(結線完了表示付)
ME8614 アクセスコンセント(4コロ)(結線完了表示付)

- 施工方法
取付台にある固定用穴を利用して造営材などに固定します。
アクセスコンセントと取付台のねじ穴・位置決めボスを合わせ、取付台に付属しているねじにて固定します。
参考締付トルク：1.0N・m

[注意]ねじを締め付け過ぎたり、インパクトドライバーなどを使用すると製品やねじ頭などが破損する恐れがあります。



MZ6623 アクセスコンセント(2コロ) 保護カバー


MZ6624 アクセスコンセント(4コロ) 保護カバー

施工説明書

- 適合製品 (保護カバーは2コロ・4コロ専用のものをご使用ください)
MZ6623
…ME8612 アクセスコンセント(2コロ)(結線完了表示付)
MZ6624
…ME8614 アクセスコンセント(4コロ)(結線完了表示付)

- 施工方法
下図のように向きを合わせ、上から押してカバーの爪を本体凹部にはめ込みます。

[注意]保護カバーに不要な荷重や衝撃を加えると、カバーが破損する恐れがあります。



製造：株式会社 明工社
販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都葛飾区貫井4-46-8
TEL：03-3577-1155(代)
FAX：03-3577-0456
<http://www.meiko-g.co.jp>