





注意



抜けない！



ショートビット（ソケットアダプター  は除く）を直接本体へ差し込まないでください。ビットが抜けなくなります。



ショートビットはビットホルダーに装着してご使用ください。