

## EA580WE-28(ケーブルストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


- 切断ケーブルサイズ…φ8～28mm
- 替刃…EA580WE-16A(本体に1枚付属しております)

### ○使用方法


1. 親指でケーブルサポートを押しケーブルを入れます。
2. ケーブルを中心に図のように廻すと円切りができます。



### 3. 縦割り



### 4. 皮むき



### ○替刃の交換方法

EA580WE-16の下部にあるネジを外し、古い刃を取り出してから  
EA580WE-16A(替刃)を入れ、ネジを取り付けてください。

