


# エコカッターS型 イエロー



適合替刃

オルファカッター替刃(小)・特専黒刃(小)・ステンレス替刃(小)



左右両用 刃を反転させて装着すれば、左利き用としても使えます。



刃を長く出して使うと折れる事があり危険です。  
切れ味が鈍ったら、別売の「ボキシリーズ」又はベンチ等で折って下さい。

## 分別廃棄方法

クリップを外し、スライダーと刃を取り外します。

### ■ 本体

本体裏側の穴から軸ストッパーを細い棒で押し込みます。




本体表側の軸穴に細い棒を差し込み引き抜いて下さい。



### ■ スライダー

細い棒でバネの凸部を押し込み、バネを外して下さい。



※取り外しの際は十分に注意してください

本 体 : 100%再生ABS  
ク リ ッ プ : 100%再生ポリアセタール  
スライダー : ポリアセタール



- 替刃の交換の際は十分ご注意ください。
- 刃物ですから取り扱いに注意してください。
- 幼児の手の届かないところに保管して下さい。