

カッターナイフを安全に快適に使っていただくための便利な製品です。



刃を折る


刃をひと目盛出して、すき間にさし込み、**折り線のない側**へ力をかける。

(大型刃、小型刃、どちらもOKです。)



小さな
キケン物も
入れる

カッター以外の刃、ピン、ハリ、ガラス片などを入れる。



ロック 右へ寄せるとロックがはずれる。



幼児の手の届かないところに置いて下さい