

# EA611AX-26 ビットホルダー(マグネット付) 取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

Ver 1.0

\* 同一メーカーのドライバービット(1/4")25mmと必ず併用してください。

## ●ビットの挿入

作業にあったドライバービット(1/4")25mmを選び下図のように挿入する。  
(底に磁気があり底まで付けてください)




## ・ねじの取り付け

スリーブの前面の磁石にねじの頭を着けると、自動的にビット先端がかみ合い、強力磁石でねじを強力に保持します。(右図参照)  
上向き作業でも可能です。



## ●ビットの交換

スリーブを伸ばす方向にいっぱい引き次にスリーブを縮める方向に引くとビットが出ます。  
スリーブを離し、ビットを外してください。(下図参照)



伸ばす



縮める

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL:(06)6532-6226 FAX:(06)6532-0929

17. Aug.