

KTC 12.7sq.スピナハンドル用リペアキット (BS4E-K) 取扱説明書

このたびは12.7sq.スピナハンドル用リペアキットをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をより安全・適切にご使用していただくために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

適用

このリペアキット (BS4E-K) は以下の製品に使用可能です。
BS4E、BS4L

入組内容



樹脂パッド

ばね

六角穴付
止めねじ

ピン

ドライブ
ヘッド


ドライブヘッド取外し

- ① ドライブヘッド後端にある六角穴付止めねじを、六角棒レンチ (二面幅1.5mm) で緩めてください。
- ② ピンを抜きドライブヘッドを抜き取ってください。

ドライブヘッド取付け

- ① 本体にばね、樹脂パッドを挿入します。
- ② 本体とドライブヘッドの穴が合うようドライブヘッドを押し込みながら、ピンを挿入します。
- ③ ピンの中央の溝に六角穴付止めねじの先端が入るようピンの位置を調整し、六角穴付止めねじで固定します。

! パーツの再利用はしない。
全てのパーツを交換する。



京都機械工具株式会社

〒613-0034

京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 TEL 0774 46 4159 FAX 0774 46 4359

電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00

土・日・祝日および弊社休業日は除く

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

T53073-2
MADE IN JAPAN



ktc.jp