

取り付け方法



壁面のほこり・油・水分をよくふきとります。
(化学雑巾は使用しないでください)




はくり紙をはがします。



壁に強く押しつけ密着させます。

●正しいフックの使い方



⑧は2.5kgまでOK
⑨⑩のような使用は避けてください。

Method:

- 1 Wipe away dirt etc. Dry Completely.
 - 2 Peel off the backing. Don't touch the adhesive.
 - 3 Press the adhesive very firmly against the wall.
- ※ This hook can support up to 2.5kg.
⑧ is the best weight bearing direction ⑨ & ⑩ may break.

取り付け前に必ずお読みください。

取り付けられる所

- 柱 ●板壁 ●化粧合板 ●木質新建材 ●タイル
- ガラス ●モルタル ●ステンレス
- 冷蔵庫など金属塗装面

使用できない所

- 常に水がかかり乾燥しない所
- ストーブなどにより高温になる所
- 油・洗剤などで汚れている所
- セー壁(布壁)、壁紙、砂壁やがれやすい塗表面など材質の弱い面
- 粗いコンクリート面などのザラザラ面や凹凸の面
- 天井

制限荷重

2.5kg

重さの目安

- ヘアドライヤー約400g ●プレザー約700g
- 学生服約1kg

〈材質表示〉

フック本体	スチロール樹脂
フック	防錆処理鉄線
粘着剤	合成ゴム系

取りはずしたい場合

- 刃の長いカッターやナイフで粘着テープを中ほどまで切りはなし、手で引きはがします。残ったテープは鋸からゆっくりはがしてください。
- ★フックの取りはずしには、ニトムズ「テープはがしカッター」が便利です。安全に簡単に取りはずしができます。
- ★のり残りした場合は、ニトムズの「粘着剤クリーナー強力タイプ」をご利用ください。

ご使用上の注意

- 万一、使用あとが残ってもさしつかえのないところを選んでください。
- 室温10℃以上の時に作業してください。
- 粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると、粘着力が弱くなります。
- 時計・ガラス製品など貴重品やこわれやすいものはかけないでください。
- 制限荷重を守ってください。