



取扱方法について


必ずよく読んでから組立してください




①工具で「仕掛け棒」の先端を約2cm位折り曲げてください。
入口方面と逆の方向に折り曲げてください。




②底板の文字「ウルトラ」を上にして本体をその上に乗せ、両端のツメを折り曲げペンチ等の工具で本体に底板を確実にセットしてください。



③取っ手を扉上部の「受け」に差し込んでください。



④取っ手を倒して扉を開け「仕掛け棒」の「カギ手」を取手に引っ掛けてください。「仕掛け棒」が天井入口の円筒形の線材に触れる場合は仕掛け棒を後方へ少し曲げて線材に触れないように微調整してください。



⑤エサを取り付けてセット完了です。
ネズミの通り道と思われる付近に設置してください。

**あらかじめ必ず
準備してください。**

ケガや擦り傷から手肌を守ります

- ①手袋(軍手など)
- ②ペンチ等の工具
- ③エサ

動物の虐待目的には使用しないでください

⚠ 注意

- 組立は工具を使用し、「組立・エサ取付」の際は鉄板や線材の先端等でケガをしないよう手袋を着用し十分に注意してください。
- 「仕掛け棒」は微調整してから、取っ手にセットしてください。
- 「仕掛け」をセットする際、仕掛け棒の「カギ手」を取っ手に奥深く掛けないようご注意ください。(「カギ手」がはずれず扉が開いたまま閉まらない場合があります。)
- エサを取付ける際、セットされた取っ手がカギ手から外れないように注意してください。(ケガ防止のため)
- 「仕掛け」をセット後、突然仕掛けが外れる場合があります、大変危険ですので扉部分には絶対に手を触れないでください。
- ネズミは警戒心が強い為、なかなか「仕掛け」にかからない事があります。このような場合は、設置場所を変えて、通り道と思われる付近に再度設置してください。
- エサの腐食・カビに注意し、定期的に取り替えてください。(古いエサは捕獲効果が薄れます)
- 目的以外の使用は絶対にしないでください。
- 幼児・お子様には触れさせないでください。