

EA710BZ(電池残量チェッカー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●仕様

- ・測定電池…単1、単2、単3、単4、1.5Vボタン電池、9V形
- ・検知方法…アナログ表示
- ・使用環境…温度0～40℃ 湿度80%以下 標高2000m以下 屋内
- ・サイズ…53(W)×30(D)×70(H)mm
- ・重量…49g

●操作方法

チェックする電池をイラストどおり正確に本体上部の接点に挟みます。
電池残量が充分であれば針は真ん中より右(緑ゾーン)に振れます。
電池残量が不十分であれば針は真ん中かそれより左(黄・赤ゾーン)に振れます。




(単1、単2、単3、単4)



(9V形)



(1.5Vボタン電池)



電池の消耗が、LOW/GOODで一目でチェックできます。

●お手入れ

- ・乾いた布で油やホコリ等の汚れを取り除いてください。



注意: バッテリー残量が全くなければ、針は全く動きません。