


## EA723XD-1A～-6A(トルク調整用アナライザー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


精度 ±2% サイズ・・・254X90X152mm 重量・・・3.2kg  
使用する際はワッシャーを2個外し(図2)、ストッパーノブを押して下さい。(図3)  
(針が自由に動きます。)



### トルクの調整方法

希望するアダプターを差し込みます。

アジャストトルクレンチを調整する時は、MAXとMINをマーカをスライドさせて数値を合わせます。本体のトルクテスト部でドライバーを右回りにのみ回し、希望のトルク値になっているかを確認してください。(置針の目盛がトルクレンチのクラッチが切れた値です。)



作業終了時は、ストッパーノブを引き、ワッシャーをはめて指示針を固定して保管して下さい。

### (使用上の注意)



株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929  
東京 / TEL (03)3450-4003