

EA725-31、EA725-32(デジタルノギス)取扱説明書

Ver.1.3

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

●仕様

品番	測定範囲	全長	重さ
EA725-31	150mm	235mm	160g
EA725-32	200mm	290mm	200g

- ステンレス製
 - インチ・ミリ切替可能
 - 最小目盛 ミリ:0.01mm インチ:0.001"
 - DIN862に準ずる
 - ゼロ調整付
 - 電源 CR2032 × 1個
 - 付属品 CR2032電池 × 2個(内1個は本体セット済 ※)、プラスチックケース
- ※モニター電池ですので、ご使用の際は新しい電池をご利用下さい。
モデルによってはLR44電池使用の場合がありますので、
電池交換の際はご確認の上お買い求め下さい。

※予告なくモデルチェンジする場合があります。

●各部名称



●使用上の注意

1. 身体を清潔にし、液体などがスライダーに落ちないように気を付けてください。
電気系統の故障を未然に防ぎます。
2. 表面は綿布できれいに拭いてください。溶剤は使用しないでください。
3. 長期間使用しない時は電池を抜き取ってください。
4. 基本的なノギスの使用方法を守ってください。
5. 電池交換時に一時的表示不良がある時は、いったん電池を抜き取り、1分経過してから電池を入れ直してください。

●計測方法

1. 外径、内径計測
2. 参考値との差
3. 厚さの計測
4. 間隔の計測
5. 反対面の計測

●メンテナンス

- デジタル部分が点滅する → 電池を交換してください
- デジタル部分が表示しない → 電池を交換してください
電池の接触部分の掃除をしてください

●電池の交換方法

1. 電池カバーを押しながら矢印方向へスライドさせ、外します。
2. 新しい電池に入れ替えます。+極を上セットしてください。
3. 電池カバーを元に戻します。

※ 付属の電池はモニター電池ですので、ご使用の際は新しい電池をご利用下さい。



本ノギスには、上図のように2つの調整ネジがあります。
長い間使用した後、精度が良くない場合は顎を調整することができます。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.Nov.