

インターナルマイクロメーター

	品番	測定範囲	最小目盛	軸長	
廃番	<del>EA725EW-1</del>	6~8mm	0.001mm	50mm	
	<del>EA725EW-2</del>	8~10mm			
廃番	<del>EA725EW-3</del>	10~13mm		0.01mm	80mm
	EA725EW-4	13~16mm			
	EA725EW-5	16~20mm			
EA725EW-6	20~25mm	125mm			
EA725EW-7	25~30mm				
EA725EW-8	30~35mm				
EA725EW-9	35~40mm				
	EA725EW-10	40~50mm			



後部のつまみを回すことにより先から写真のような測定子が出てきます。

シンブルを回転する時にスリーブの0の目盛りを超えないように注意すること。  
0を超えると以後の読み取りが不正確になります。

◆ 測定

測定面に測定物が軽くあたるまで廻してスピンドルを動かして下さい。  
(押す力をなるべく一定にしてください。)