

# EA728AC-36(デジタル温度計)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 Ver.1.0  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆仕様

- ・電源…LR44 × 1個(付属)
- ・温度測定範囲…-50~300°C
- ・分解能…0.1°C(-19.9~199.9°C)、1°C(その他の範囲)
- ・マグネット付

## ◆ボタンの名称



## ◆準備

- 1.コインなどを使い、電池蓋を開けます。
- 2.電池を本体へセットし、電池蓋を閉めます。



## ◆温度計の使い方

- ・ON/OFFボタンを押すと電源が入ります。
- ・F/Cボタンを押すと、温度単位の切替ができます。
- ・H/Tボタンを押すと、記録中の表示温度を固定できます。
- ・MAX/MINボタンを1度押すと、記録中の最低温度が、2度押すと最高温度が表示されます。(3秒後、通常の画面に戻ります。)

## ◆アラームの使い方

- ・HI ALボタンを長めに押すと、最高温度が設定できる状態になります。そのあとで、HI ALボタンを押すと、表示温度が-50°C(-58°F)から300°C(+572°F)まで増加していきます。設定したい温度になるまで押し続けます。
- ・LO ALボタンを長めに押すと、最低温度が設定できる状態になります。そのあとでLO ALボタンを押すと、設定温度が-50°C(-58°F)から300°C(+572°F)まで増加していきます。設定したい温度になるまで押し続けます。
- ・ボタンから手を離すと、3秒後に通常の画面に戻ります。
- ・アラームは予め設定した温度と等しいとき、または設定した温度を超えているとき(下回ったとき)に1分間に4回なります。
- ・F/Cボタンまたは、ON/OFFボタンを押すと、アラームの設定が解除されます。

## ◆注意事項

- ① プローブは少なくとも先端から10mm以上対象物に当たるようにしてください。
  - ② 長期間使用しない時は本体から電池を抜き取ってください。
  - ③ 当製品をオープンや電子レンジの中に入れてください。
- ※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。

