

EA728AC-62 デジタル温度計 取扱説明書


Ver.1.0

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意

 注意	<ul style="list-style-type: none">・本器を絶対に分解しないでください。故障の原因になります。・本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。・本器は精密な機器です。落としたり、ぶついたりすると正常に機能しません。・本器は屋内の温度をはかるものです。用途外の使用はしないでください。
---	--

●各部名称



●使用方法

電池を入れて数秒後に、現在の温度が表示されます。
表示をOFFにする場合は、裏面の電源ボタンを押します。
「℃」以外の表示の場合、「単位ボタン」を押してください。

●電池の交換方法

電池カバーの凹みにコイン等をあてOPEN(反時計回り)の方向に回すと電池カバーが外れます。
古い電池を取出し、LR1130電池×1個を極性に気をつけて入れ、電池カバーを時計回りに回して取り付けてください。



●仕様

機能	温度表示	測定範囲	-30~70℃
測定精度	±1℃	分解能	0.1℃
測定間隔	10秒	電源	LR1130×1個(付属)
サイズ	65×13×42(H)mm	重量	30g
材質	ABS		

株式会社エスコ
〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21. Nov.