

# シャトー温度計(T-300)

取扱説明書  
No.1012-00

- ◎このたびは、「シャトー温度計」をお買いあげいただきありがとうございました。
- ◎この商品は屋内の温度を壁に掛けてはかるものです。  
それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ご使用前には必ず以下の取扱説明文(ご使用方法、注意事項等)をお読みにになり大切に保存してください。

## ◎ご使用方法

- ・取付位置は目の高さ程度の所に設置してください。
- ・箱から出して周辺の温度の正しい値を示す迄には約30分を要します。

## △注意事項


- ・精密な機器ですので落としたりすると正常に動作しなくなります。
- ・直接雨や水に当てないようにしてください。
- ・エアコン等の風が直接当たる場所、振動等のある場所での設置はさけてください。
- ・目盛範囲外でのご使用はしないでください。
- ・汚れた場合は乾いた布等でふき取ってください。

## ◎仕様

目盛範囲	温 度	-30~50℃
精 度	温 度	±2℃
材 質	ケース	スチロール樹脂
	カバー	スチロール樹脂
	透明板	ガラス
外形寸法	(W)285×(H)285×(D)35mm	
質 量	730g	

## ◎取付方法

- ・フックの穴を利用して壁に垂直に掛けてください。



【ケース裏側】

- ・この商品は取引または証明用として使用することはできません。
- ・年に1回程度は他の正しい温度計と比較して温度の誤差を確認してください。
- ・万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換え致します。それ以外の責はご容赦願います。
- ・保証期間:お買いあげ後1年間

**SK 株式会社 佐藤計量器製作所**  
〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地  
☎03-3254-8111

