

ファミリー

温湿度計 (TH-200) 温度計 (T-200)

ブルー : No.1011-00

ブラック : No.1007-00

ブルー : No.1010-00

- このたびは、「ファミリー温湿度計・温度計」をお買いあげいただきありがとうございました。
- この商品は屋内の温度(湿度)を壁に掛けてはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みにになり大切に保存してください。

ご使用方法

- 取付位置は目の高さ程度の所に設置してください。
- 冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲以外の20%以下を示す事がありますが、故障ではありません。(TH-200)
- パッケージから出した時又は他の場所へ移した時などは、周辺の温度と湿度の正しい値を示す迄には約30分を要します。

⚠ 注意事項


- 精密な機器ですので落としたりすると正常に動作しなくなります。
- 直射日光また雨や水に当てないようにしてください。
- エアコン等の風が直接当たる場所や、振動等のある場所での取付はさけてください。
- 目盛範囲外でのご使用はしないでください。
- 汚れた場合は乾いた布等でふき取ってください。

仕様

		TH-200	T-200
目盛範囲	温度	-30~+50℃	同左
	湿度	20~100%	
精 度	温度	±2℃	同左
	湿度	±5% (40~70%at15~25℃、その他は±8%)	
材 質	ケース	ABS樹脂	同左
	カバー	ABS樹脂	同左
	透明板	ガラス	同左
外 形 寸 法		(W)180×(H)180×(D)35mm	同左
質 量		約260g	同左

取付方法

- フックの穴を利用して壁に垂直に掛けてください。



- この商品は取引または証明用として使用することはできません。
- 年に1回程度は他の正しい温湿度計と比較して温度・湿度の誤差を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換え致します。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間：お買い げ後1年間



株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地

☎03-3254-8111