

温度計の目安について

- 「夏日」は最高気温が25℃以上の日
- 「真夏日」は最高気温が30℃以上の日
- 「猛暑日」は最高気温が35℃以上の日
- 「真冬日」は最高気温が0℃以下の日

※出典
「気象庁ホームページ」

※本製品ではこれらを温度計にあくまでも目安として表示しております。

熱中症注意目安

本製品は設置場所周囲の環境を日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に基づいたWBGTを不快指数（温度・湿度の関係をもとに、人の感じる不快感を指数に換算したもの）の近似値より算出しています。

公益財団法人日本スポーツ協会等の「熱中症予防のための指針」をもとに、5段階ゾーンで表示しています。

	ほぼ安全	注意	警戒	嚴重警戒	危険
WBGT	～21℃	21℃～25℃	25℃～28℃	28℃～31℃	31℃～
運動時目安 日本スポーツ協会 熱中症予防運動指針	適宜水分補給)	積極的に水分補給	積極的に休息	激しい運動は中止	運動は原則禁止
日常生活時目安 日本生気象学会 日常生活の熱中症予防指針	激しい運動や重労働時は危険性あり		定期的に充分休息を入れる	室温上昇に注意	高齢者は安静状態でも

本製品は設置場所周囲の環境を熱中症注意目安の指標として見やすい5段階のカラーゾーンで表示しています。輻射熱（直射日光などの）を計測していないため太陽照射のない屋内で使用できます。なお厳格な管理を目的とした製品ではありませんので、あくまでも日常生活又は作業時の熱中症注意目安としてご使用ください。



ご使用上の注意

本製品は医療目的に製造されたものではありません。あくまで一般的な日常生活における目安を示すものです。精度の誤差などによる二次災害や損害については、一切その責任は負えませんのでご了承ください。

損傷注意

落下すると怪我をしたり破損・故障する危険があります。精密機械ですので乱暴に扱ったり、強いショックは与えないでください。

掛け具について

壁掛けする場合は、木ネジ・L金具などの壁に適した市販の掛け具を別途ご用意頂き、柱、又はしっかりした場所を選んで取り付け、製品裏面の壁掛け穴に正しく安全にお掛けください。製品の掛け具合が不完全ですと製品が落下し危険です。製品を掛けた時、上下左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

分解禁止

内部に触れたり、調整したりしないでください。

はじめての設置

設置してから約1時間後に正しい目盛を示します。

一般家庭用です

厳密な管理を行う用途には適していません。一般的なご家庭の日常生活における目安としてお使いください。

次のような場所には設置しないでください

- 故障・破損の原因や、正確に測れなくなる可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や冷暖房器具の送風が直接当たるところ、レンジなど火気に近い場所、加湿器・除湿機の近く。
- 浴室など湿気の多い場所、ほこり、油分の多く発生する場所。
- 小さなお子様の手の届く場所。
- 振動・衝撃の加わる可能性が高い場所。
- 屋外。



- ガラス管が割れると、感温液（着色精製白灯油）が流れ出します。流れ出た場合は、ティッシュ等でよく拭き取ってください。皮膚や衣服に付いた場合は、石けんでよく洗い落としてください。
- もし目に入ったら多量の水で洗い、医師の診断を受けてください。

仕様

- 温度計：ガラス管式温度計
精度±2℃以内（-10～40℃） ※1目盛2℃
- 熱中症注意目安：
トリマテリアル渦巻型センサ（不快指数）

材質

- 感温液：白灯油
- PS樹脂、アルミ、他

ガラス管の液切れ

- 温度計のガラス管が液切れをおこした場合は、使用するのを止め、お客様相談室までお問い合わせください。



エンパックス気象計株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル

お客様相談室 03-3494-4010 ※お掛け間違いのないようご注意ください。

受付時間：10:00～12:00/13:00～16:30 月曜日～金曜日

（土日祝日、年末年始・GW・夏期休暇など弊社の休業日を除きます。）

ホームページ <https://www.empex.co.jp>

この製品は厳格な品質管理に基づき、日本国内の工場で生産されています。

