

EA750T-170～-450(エンドスコープ)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



電源について

- ・12V専用電源ボックス(別売)かシガレットライターソケット付ケーブル(別売)を使用します。当エンドスコープはHINEのコネクターシステムに接続します。

ケーブルの接続

エンドスコープのアダプターをコネクターの所定の位置にカチッと音がするまで差し込みます。

ケーブルからの取外し

コネクターを親指と人差し指で右へひねりながらエンドスコープを引き抜きます。

電球の交換

注意: 当エンドスコープは専用の12Vキセノン球のみご使用ください。

- ・12V球はアダプターに差し込むだけです。交換する時は球のカラーをつかんで引き抜いてください。

コールドライト電源(別売)を使用する時

光源について

ファイバーケーブルを利用するHINEのコールドライト光源装置を使用する時は、ケーブルエンドスコープをつなぐ前に12Vアダプターをエンドスコープから抜いておきます。

準備について

- ・エンドスコープを光源に接続し、スイッチを入れます。
- ・フォーカスリングで焦点を合わせます。一度焦点を合わせれば、対象から離れても焦点は合せなくても良くなります。
- ・対象物から離れるほど倍率は低くなります。

メンテナンスについて

エンドスコープのシャフトを曲げたり、テコ代わりにして過度の機械的負荷をかけないでください。常にプロテクトチューブを装着してください。

エンドスコープのシャフトやチューブは、水や石油や120 までのオイルなどにも使用できます。

- 注意: アイピースや対物レンズが汚れていると映像は不鮮明になります。定期的に石鹼水やアルコールなどの液で湿らせた柔らかい布で表面をきれいに拭いてください。シャフト、プロテクトチューブ、ミラーチューブも同様にしてください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929